



NHẬN DIỆN BỘ PHẬN THIẾT BỊ



Tất cả thiết bị đầu cuối sử dụng trong kinh doanh xổ số được sử dụng ổ cắm 3 chấu.





THAO TÁC MÁY IN



1



2



Dùng ngón tay cái ấn nhẹ vào đây để mở cửa máy in, ấn quá mạnh sẽ làm hư nút nhấn hỗ trợ


3



4



Luôn dùng hai ngón tay cái ấn nhẹ để đóng cửa máy in lại.



Thiết bị “Check Point” được kiểm soát bởi thiết bị đầu cuối và yêu cầu nguồn điện riêng biệt.

Thiết bị kiểm tra đã được kết nối nhưng TBĐC không đăng nhập

Sử dụng ổ cắm 03 chấu, kết nối với TBĐC . TB Kiểm tra chỉ hoạt động khi TBĐC đã được đăng nhập.



Thiết bị Kiểm tra là máy dịch vụ để cho Khách hàng kiểm tra kết quả của vé số.



Đèn đỏ phát sáng lên mã vạch

Đèn xanh hướng dẫn User.

Một tiếng bíp báo hiệu vé được đọc thành công.



(Show demo)


Cơ hội để tốt hơn

Vé không trúng thưởng



Vé trúng thưởng








HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ THỰC HÀNH TRÊN THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

- 1) Bỏ cuộn phôi vé vào
- 2) Bật thiết bị



Cơ hội để tốt hơn




Hướng đặt giấy đúng.



KHỞI ĐỘNG THIẾT BỊ

Chờ thiết bị khởi động tới màn hình chính A-1




Tất cả những mục bên dưới đây được gọi là “biểu tượng”


Biểu tượng hiển thị màu vàng cho thấy nhân viên bán hàng cần chú ý.




Phiên bản hiện tại: **104**



“8- Kiểm tra” – Kiểm tra chức năng in/Bàn phím/Màn hình cảm ứng
Lưu ý: (2) Tải biểu tượng in (logo) chỉ thực hiện được khi ở trạng thái đăng xuất



Nhấn 1 trên bàn phím để Đăng nhập, hoặc chạm vào chức năng Đăng nhập trên màn hình



FLX 0047

B-2 Sign On

Select User

- ☒ [A] Operator
- ☐ [B] POS Manager
- ☐ [C] Agent

Press SEND to complete SignOn

User ID 111111

Password *****

7	8	9
4	5	6
1	2	3
<--	0	CLEAR

EXIT SEND HELP

102 000

Mặc định: Nhân viên bán hàng

ID giả định: 111111 (6 số)

Mật khẩu : 111111 (6 số)



Giữ lại phiếu này phục vụ cho mục đích kiểm tra theo quy định.

MÀN HÌNH “Chức năng Khách hàng” Vietlott

C-1 Chức Năng Khách Hàng

Bán hàng	0	0	Hủy bỏ	0	0
Trả	0	0			
Tổng Cộng	0	0	TỔNG CỘNG		

[A] Các Trò chơi

6/45 Mega 645

[1] Tự chọn Mega 645

[2] Chọn số lượn... Mega 645

THOÁT MÀN HÌNH BÁN HÀNG THANH TOÁN HỦY BỎ TRỢ GIÚP

Icons: User, Up, Printer, Down, Lock, Arrow

C-1 Chức Năng Khách Hàng

9,999,990,000

Bán hàng	1	10,000	Hủy bỏ	0	0
Trả	0	0			
Số giao dịch	1	10,000	TỔNG CỘNG		
L6/45:1	22/06/16	12344	10,000		

[A] Các Trò chơi

6/45 Mega 645

[1] Tự chọn Mega 645

[2] Chọn số lượn... Mega 645

THOÁT MÀN HÌNH BÁN HÀNG THANH TOÁN HỦY BỎ TRỢ GIÚP

Icons: User, Up, Printer, Down, Lock, Arrow

Thực hành - Nhập

- 1 bảng cú cược số: 4, 9, 12, 14, 20, 38
(Nhấn GỬI để bỏn vộ)
- 3 bảng (TC)
- 7 bảng (TC)



The diagram shows a Vietlott Mega 6/45 ticket with various fields and annotations. The ticket is marked "VOID" diagonally across the center.

Annotations and Fields:


- Logo:** Points to the Mega 6/45 logo at the top center.
- Các bảng số đã chọn:** Points to the 6x7 grid of numbers (A-F) and LP (Lucky Prize) numbers.
- Tổng tiền mua:** Points to the "VND60,000" price field.
- Mã vạch:** Points to the barcode at the bottom.
- TSN:** Points to the ticket serial number "1234-1234-8AC2-8AC2".
- VTID:** Points to the verification ID "5AC2D3EBA0B80F19-7LC1aayXU4Hn95b*".
- Left-side annotations:** A box on the left lists "Ngày quay số", "Ngày mua", "ID của ổ cứng", and "ID của POS", with an arrow pointing to the ticket's header area.

Ticket Fields:

Row	Numbers	LP
A	05 15 19 25 36 42	LP
B	02 04 07 16 33 39	LP
C	05 17 22 38 40 43	LP
D	17 20 26 27 34 36	LP
E	03 12 15 30 34 41	LP
F	03 08 16 32 37 44	LP

PRICE VND60,000
DRAW 12344/16 WED 12/03/16
11/03/16 11:50 BB08-6CAB
24A6 99999999999999
PROMOTIONAL TEXT LINE 1 (6/45)
PROMOTIONAL TEXT LINE 2 (6/45)
VOID TICKET
1234-1234-8AC2-8AC2
5AC2D3EBA0B80F19-7LC1aayXU4Hn95b*

Sau mỗi lần khách hàng giao dịch thành công, NV bán hàng cần phải nhấn nút “**tổng cộng**”.





FLX 0095

C-84

Total

Customer Total 10,000

Print

Enter Amount Received

7	8	9
4	5	6
1	2	3
<--	0	CLEAR

Change

EXIT

SEND

HELP









 0



 102 000

Thực hành - Nhập:

- **2 kỳ : 1 bảng số 4, 9, 12, 14, 20, 38**
- **3 kỳ: 2 bảng (TC)**
- **4 kỳ : 6 bảng (TC)**

Khách hàng chọn cố định 05 số **4, 9, 12, 14, 40**. Và yêu cầu chọn ngẫu nhiên số thứ 6.

Bao 5 có thể nhập TC?

CÓ

Bao 5 có thể nhập 2 bảng?

CÓ

Bao 7 – 15

Khách hàng chọn 7 số: 4, 9, 12, 14, 40, 42, 45

TC – Bao 8 ? **CÓ**

TC – Bao 10 ? **CÓ**

TC – Bao 15? **CÓ**

Tại sao lại ngắt quãng từ BAO 15 tới luôn BAO 18?

Lucky “18”

Có thể tự chọn 18 số?

CÓ

Có thể để máy chọn 18 số?

CÓ

Có thể in 05 bảng?

CÓ

Đưa thẻ chọn số vào máy quét như thế nào?

Mặt thẻ có đánh số hướng về bạn

- Phần có in logo quay xuống dưới.
- Đưa thẻ chọn số vào máy.

Lưu ý: Thông thường, khi quét, thẻ chọn số đi xuống và in vé => giao dịch thành công.

Nếu khi đưa thẻ chọn số vào máy quét, thẻ chọn số trả ngược lại => thẻ bị lỗi và/hoặc cần xác nhận trước khi in vé.

Giao dịch – Đánh số trên thẻ chọn số

- 2 kỳ : 1 bảng các số: **4, 9, 12, 14, 20, 38**
- 3 kỳ : 2 bảng TC
- **1 kỳ**: 3 bảng TC, hủy bảng số 4, bảng 5 có các dãy số: **6, 10, 13, 20, 40, 45.**


Một màn hình xác nhận sẽ hiển thị trên TBĐC khi giá trị giao dịch lớn hơn 60k đồng.

- **BAO 5: 1, 9, 12, 14, 20 (4 kỳ quay số)**
- **BAO 7 : Máy tự chọn 2 bảng**
- **BAO 10: Bảng 1 – TC , bảng 2 hủy , bảng 3: 5, 6, 10, 13, 20, 31, 35, 38, 40, 45.**


Cho vé vào máy quét.

Sẽ có hai giả định:


1: Xác nhận trả thưởng



2: Liên hệ CN Vietlott



Nhập THANH TOÁN – để ra màn hình trả thưởng, nhập mã TSN



TIỀN TRẢ GHI NHẬN 50,000,000 21/06/16 23:38 1021 999999999999 1234-1234-8AC2-8AC2	
Mega 6/45	
----- A:01 03 28 29 31 45 TC -----	
TỔNG:	VND 10,000
KY QSMT 12344/16 THỨ Tư 22/06/16	
21/06/16 23:38	76F8-11A9
1021 999999999999	
DÒNG VĂN BẢN QUẢNG CÁO 1 (6/45) DÒNG VĂN BẢN QUẢNG CÁO 2 (6/45)	
KHOẢNG TRỐNG VÉ	
	
1234-1234-8AC2-8AC2	
6403274FD63DFADF-DIsKeJQxJ%cTCsW1	

Mega 6/45	
MEGA 6/45	21/06/16
999999999999	23:38
1021	THIẾT BỊ ĐỌC
111111	
1234-1234-8AC2-8AC2	
TIỀN TRẢ GHI NHẬN	
SỐ TIỀN TRÚNG THƯỞNG 50,000,000	
0,000	
0 THUẾ	
THANH TOÁN VND 50,000,000	
KHOẢNG TRỐNG VÉ	

Mega 6

MEGA 6/45 16/06/16
999999999999 17:16
1384 THIẾT BỊ ĐỌC
111111

1234-1234-8AC2-8AC2

TIỀN TRẢ ĐƯỢC GHI NHẬN
WINNING 50,000,000
TAX 0-

THANH TOÁN VND50,000,000

KHOẢNG TRỐNG VÉ

Thực hành hủy vé

Lấy một vé bất kỳ, mặt in vé quay về phía bạn.

Ấn “HỦY”

Lấy một vé bất kỳ, mặt in vé hướng về phía bạn, logo hướng phía dưới, bỏ vé vào máy quét để hủy.

Đã hủy 10,000
21/06/16 23:43 1021
999999999999 1234-1234-8AC2-8AC2

Mega 6/45

BAO 7

A: 02 06 12 16 18 25
27 TC

B: 07 21 25 30 36 44
45 TC

TỔNG: VND 140,000

KỶ QSMT 12344/16 Thứ Tư 22/06/16
21/06/16 23:21 32E8-287A
1021 999999999999

DÒNG VẼ BẢN QUẢNG CÁO 1 (6/45)
DÒNG VẼ BẢN QUẢNG CÁO 2 (6/45)

KHOẢNG TRỐNG VÉ



1234-1234-8AC2-8AC2

283AA3710ED13369-r560D&SDCAPDTxGJ

Mega 6/45

MEGA 6/45 21/06/16
999999999999 23:45
1021 BÀN PHÍM
111111

1234-1234-8AC2-8AC2

HỦY BỎ VND 10,000

KHOẢNG TRỐNG VÉ


Mega 6/45

MEGA 6/45 21/06/16
999999999999 23:43
1021 THIẾT BỊ ĐỌC
111111

1234-1234-8AC2-8AC2

HỦY BỎ VND 10,000

KHOẢNG TRỐNG VÉ



Mẫu Kết quả

Kết quả quay số mở thưởng

GTGT



Chức năng In lại vé (xem lại)

In lại vé là chức năng phục hồi lại vé đã in gần nhất trong hệ thống.

Chức năng này chỉ được sử dụng khi có sự cho phép và hướng dẫn từ Trung Tâm DVKH hỗ trợ đại lý (HCMC)